

FLAME BOSS® 500 MANUAL

Version 4.0 | Download latest at FlameBoss.com/manuals

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Siga todas las instrucciones, ya que la instalación es incorrecta y el uso puede provocar lesiones o daños a la propiedad. Flame Boss® 500 es destinado a su uso solo en lugares secos al aire libre. Guarde la unidad en interiores en un lugar seco. Si conoces o sospechas que el controlador Flame Boss o El adaptador de corriente ha estado expuesto a humedad o lluvia excesivas o ha estado expuesto sumergido en agua, no use la unidad. La alimentación de 12 V CC a la unidad debe ser suministrado por un adaptador de corriente debidamente certificado con SELV / LPS salida. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con la unidad. No permitir niños a jugar con un Flame Boss 500. Manténgase alejado de los niños. Llama Boss 500 no debe ser utilizado por personas con una reducción física, sensorial o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento. No colocar o montar un Flame Boss 500 donde esté expuesto al calor excesivo de la parrilla o el ahumador.



CONTENIDO

04	Qué incluye
05	Instalación del soplador y el adaptador
10	Cierre de ventilación
11	Colocación de la sonda
12	Instalación de la aplicación móvil Flame Boss
13	Uso de Flame Boss
14	Menú principal
16	Características: temporizador, alarmas de carne y alarmas de pozo
19	Configuración de WiFi: uso de aplicaciones, controlador y avanzado
22	Otro menú
23	Instrucciones de Amazon Alexa y Google Assistant
25	Modos de conexión

QUÉ INCLUYE

Controlador Flame Boss



Soplador



* Kamado



Sonda de temperatura de pozo



Sonda de temperatura de la carne



Fuente de alimentación de



Placas adaptadoras (3)



* Kamado

Colector con sujetadores



* Universal

12 V CC

KAMADO - INSTALACIÓN DE SOPLADORES



KAMADO - INSTALACIÓN DE SOPLADORES



WEBER SMOKEY MOUNTAIN - INSTALACIÓN DE SOPLADOR



WEBER SMOKEY MOUNTAIN - INSTALACIÓN DE SOPLADOR



PIPE THREAD UNIVERSAL - INSTALACIÓN DEL SOPLADOR



CIERRE DE VENTILACIÓN





COLOCACIÓN DE LA SONDA



INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL FLAME BOSS

Abra el botón aplicación de cámara en su tableta o smartphone y señalarlo aquí:



O si no puede escanear el código anterior, abra el navegador (Chrome o Safari, por ejemplo) en su tableta o teléfono inteligente y Escriba la siguiente dirección: https://myflameboss.com/app

Sigue las instrucciones de la aplicación Flame Boss para añadir un mando.

USANDO FLAME BOSS®

Flame Boss uses a variable-speed blower that runs at the best speed to reach and maintain the desired temperature of your smoker.

Flame Boss utiliza un soplador de velocidad variable que funciona a la mejor velocidad para alcanzar y mantenga la temperatura deseada de su fumador. Los dispositivos habilitados para Flame Boss WiFi instalarán automáticamente el firmware actualizado cuando conectado a internet. Para encontrar un manual actualizado que pueda incluir nuevas características, haga clic en el vínculo Manuales en las aplicaciones móviles o vaya a www.FlameBoss.com/manuals.



El Flame Boss 500 tiene la capacidad de monitorear 3 carnes a la vez como lo muestra Carne 1, Carne 2 y Carne 3. Puede cambiar los nombres de las sondas de carne utilizando nuestra web y aplicación móviles.

USANDO FLAME BOSS®

Pantalla de inicio

Set [225] Pit 223			
Meat 1			
Meat 2			
Meat 3			

La pantalla de inicio muestra **la temperatura establecida, la temperatura del pozo, y temperaturas de la carne.**

La temperatura establecida es la temperatura de cocción deseada para su ahumador o parrilla. Para cambiar la temperatura establecida, pulse los botones $\mathbf{\nabla} \circ \mathbf{A}$.

Presionar **BACK** varias veces te llevará de vuelta a la pantalla de inicio. El controlador también volverá a la pantalla de inicio después de 15 segundos de inactividad.

MENÚ PRINCIPAL

> Timer Meat Alarms Pit Alarm WiFi

Desde la pantalla de inicio, pulse **NEXT** para acceder el menú principal. Presione ▼ o ▲ para desplazarse las funciones.

Pit Alarm WiFi Advanced WiFi > Other

Pulse **NEXT** para introducir una función. Pulse **BACK** para volver al menú

FUNCIONES

Puede configurar cualquier ajuste que tenga [] corchetes a su alrededor.

▼ o ▲recorre las diferentes opciones o valores de la configuración.

NEXT guarda la configuración y mueve los corchetes a la siguiente configuración configurable.

BACK mueve los corchetes a la configuración anterior.

Temporizador

Timer [0:05:00] Off	▼ o ▲ cambia los minutos y segundos del temporizador.
Timer 0:04:49 [On]	▼ o ▲ enciende o desactiva el temporizador.

FUNCIONES

Alarmas de carne

▼ or ▲ selecciona la alarma de carne que desea Meat Alarm [1] configurar. Off ▼ or ▲ activa el modo de alarma de carne a Off, On o Meat Alarm 1 On + Manténgase caliente. [Off] $\mathbf{\nabla}$ or \mathbf{A} cambia la temperatura deseada de la carne Meat Alarm 1 hecha cuando el modo está establecido en Activado. On [195] Done igvee or igwed cambia la temperatura deseada de la carne Meat Alarm 1 hecha cuando el modo está configurado en Activado + On + Keep Warm [195] Done Mantener caliente. [200] Keep Warm ▼ or ▲ cambia la temperatura de mantener caliente Meat Alarm 1 cuando el modo está establecido en Activado + On + Keep Warm Mantener caliente. 195 Done [200] Keep Warm

La temperatura establecida se ajustará automáticamente a la torre del homenaje temperatura cálida para mantener los alimentos calientes después de que lleguen a la carne hecha a temperatura.



Alarma de pozo

Pit Alarm [Off]

Pit Alarm On +/- Limit [20] ▼ or ▲ activa el modo de alarma de boxes.

▼ or ▲ cambia el rango de temperatura de la alarma de pozo.

Si la temperatura del pozo se sale de este rango desde el ajuste la temperatura, se activará la alarma de pozo.

CONFIGURACIÓN DE WIFI MEDIANTE APLICACIONES Móviles

Para configurar el mando en modo de punto de acceso, siga las siguientes pantallas:

WiFi Mode [Access Point]	▼ or ▲ alterna entre el modo Estación y Punto de acceso. Seleccione el modo Punto de acceso y pulse NEXT.
WiFi Status	El controlador mostrará este estado de WiFi indicando el controlador está en modo de punto de acceso.
AP Mode SSID: FB-####	Los números, #####,, siguiendo el FB- es el controlador ID de dispositivo.
	Ej: FB-32270 (Este es el SSID y 32270 es el ID del dispositivo)

* Consulte la página 13 para obtener instrucciones para descargar la aplicación móvil iOS o Android.

1. Usando la aplicación móvil, cree una cuenta de MyFlameBoss.com e inicie sesión.

2. Una vez que haya iniciado sesión, toque la pestaña Controladores (2ª pestaña de la izquierda) en el

parte inferior de la aplicación.

3. En la parte superior de la pestaña Controladores, haga clic en el enlace Agregar y siga los pasos que se muestran.

CONFIGURACIÓN DE WIFI MEDIANTE EL CONTROLADOR

WiFi Mode [Station]	▼ o ▲ alterna entre el modo Estación y Punto de acceso.
	Seleccione el modo Estación y pulse NEXT.
Hide PIN in online notice? [Yes]	▼ o ▲ oculta o desoculta el pin en el aviso en línea.
WiFi Name (SSID) > sabshomewifi fb fb-guest	✓ o ▲ circula por las redes locales disponibles detectadas por el controlador. Seleccione su nombre de WiFi y presione NEXT.
WiFi Password	Press ▼ or ▲ para seleccionar un carácter. Pulse NEXT para guardar el y pasar a la siguiente posición.
Format: Text [→] Ente	Esto duplicará el último carácter. Presione ▼ o ▲ para seleccionar el siguiente carácter y presione NEXT para guardarlo y pasar a la siguiente posición. Repita el proceso hasta que se introduzcan todos los caracteres.
WiFi Password Format: Text [password123→]	Al final de su contraseña, la última letra debe ser Duplicado. Presione ▼ o ▲ t para seleccionar → (Enter) y presione NEXT guardar.
Ente	Nota : Si su red WiFi utiliza la seguridad WEP, cambie el botón formato a hexadecimal.
WiFi Status Joining fb	Después de guardar su contraseña, el controlador se unirá a su Red WiFi.
Online! Visit MyFlameboss.com ID: 12345 Pin: 1234	Una vez conectado, la pantalla mostrará el ID y el Pin de su controlador.
	www.ElameBoss.com 20

WIFI AVANZADO (OPCIONAL)

WiFi MAC Address

2c:3a:e8: 22:12:75	This screen display Station MAC Addr	ys the controller's ress.
IP Addr Method [Auto (DHCP)]	IP Addr Method [Static IP] or	▲ or ▼ alterna entre IP automática (DHCP) y estática configuración. **Auto (DHCP) es el valor predeterminado configuración
IP Address 192.168.128.62	IP Address [192.168.128.62	▲ or ▼ cambia cada byte. NEXT se mueve al siguiente.
Esta pantalla muestra el dirección IP del controlador cuando se conecta a un Red WiFi.	Network Mask [255. 0. 0. 0	▲ or ▼ cambia cada byte. NEXT se mueve al siguiente byte.
	Network Gateway [255.255.255. 0	▲ or ▼ cambia cada byte. NEXT se mueve al siguiente byte.
	WiFi Status Joining fb	Después de configurar el Static Dirección IP, el controlador únete a tu red WiFi.
	Online! Visit MyFlameboss.con ID: 12345 Pin: 1234	Una vez conectado, la pantalla mostrará el ID & Pin de su controlador.

OTRO MENÚ					
Sound > Off Chirps Chirps & Alarm	▼ or ▲ cambia el tipo de sonidos que hace el controlador.				
LCD Contrast [40]	▼ or ▲ cambia el contraste de la pantalla LCD.				
Max Open Pause [2:00]	▼ or ▲ cambia el tiempo máximo que permanecerá el controlador en modo a cielo abierto (el controlador desactiva el soplador para evitar avivando demasiado el fuego).				
Temp Scale > Fahrenheit Celsius	▼ or ▲ cambia la escala de temperatura.				
Probe High Temp Alarm [450]	▼ or ▲ cambia la temperatura máxima permitida en un sonda antes de que se active la alarma de alta temperatura de la sonda. **Nuestras sondas están clasificadas a 450 ° F, por lo que este es el valor predeterminado.				
Version 4.00.000	Esta pantalla muestra la versión de firmware actual de su controlador.				

AMAZON ALEXA

Instrucciones de Amazon Alexa:

Descargue la aplicación Amazon Alexa para su dispositivo móvil e inicie sesión en su cuenta de Amazon. Vaya a "Habilidades" en la aplicación Alexa para buscar y habilitar la habilidad Flame Boss o simplemente hable con su dispositivo habilitado para Alexa y diga "Alexa, habilite Flame Boss". Ahora puede usar una variación de los siguientes comandos de voz:

Alexa, abre Flame Boss.

Alexa, dile a Flame Boss que cambie la temperatura establecida a 300 grados.

Alexa, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas.

Alexa, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 1.

Alexa, pídele a Flame Boss que me diga la temperatura establecida.

Alexa, dile a Flame Boss que olvide mi información.

Alexa, dile a Flame Boss que mi ID de controlador es _____.

Alexa, dile a Flame Boss que el PIN de mi controlador es _____.

Alexa, dile a Flame Boss que cambie la temperatura establecida.

Alexa, dile a Flame Boss que cambie a Celsius / Fahrenheit

ASISTENTE DE GOOGLE

Instrucciones del Asistente de Google:

Descarga el Asistente de Google o la aplicación Google Home. Di una voz comando usando la aplicación Asistente de Google o simplemente habla con tu Google Home usando una variación de los siguientes comandos de voz:

OK Google, abre Flame Boss.

Hola Google, pídele a Flame Boss que cambie la temperatura establecida a 225 grados.

OK Google, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas.

OK Google, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 2.

Hola Google, pregúntale a Flame Boss por la temperatura establecida.

Hola Google, pídele a Flame Boss que olvide mi información.

OK Google, pídele a Flame Boss que establezca mi ID de controlador en _____

OK Google, pídele a Flame Boss que establezca el PIN de mi controlador en

OK Google, pídele a Flame Boss que cambie la temperatura establecida.

Hola Google, pídele a Flame Boss que cambie a Celsius / Fahrenheit.

MODOS DE CONEXIÓN (DISPONIBLES EN VERSIONES DE FIRMWARE 4.0 Y SUPERIORES)



Para cambiar los modos, presione el enlace Modo en la parte superior de la pestaña Cuenta.

Conexión en la nube:

Su teléfono se conectará a nuestro servidor a través del internet y puede ver y administrar cualquiera de sus controladores conectados. Este modo tiene el la mayoría de las funciones, incluido el historial de cocineros y notas de cocina. Si tanto el teléfono como el mando tener acceso a Internet, utilice este modo.



Conexión local:

Su teléfono detectará cualquier controlador en su red WiFi local. A continuación, puede conectarse a sus controladores para verlos y administrarlos. Las páginas Historial y Cuenta están deshabilitadas para este modo. Si tiene un enrutador sin Internet acceda, utilice este modo.



Direct Connect:

Tu teléfono se conectará directamente a tu para que pueda verlo y administrarlo. El uso de este modo requiere que el controlador esté en Modo punto de acceso. Páginas historial y cuenta están deshabilitados para este modo. Si no tiene un router, utilice este modo. Este producto contiene ee_printf que incluye el siguiente aviso:

Copyright © 2002 Michael Ringgaard. Todos los derechos reservados.

Redistribución y uso en formas binarias y de origen, con o sin modificación, se permiten siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior,

esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.

2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir los derechos de autor anteriores aviso, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en el documentación y/u otros materiales proporcionados con la distribución.

3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus contribuidores podrán ser utilizado para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin permiso previo por escrito específico.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y COLABORADORES "TAL CUAL" Y CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LA COMERCIABILIDAD Y LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON NEGÓ. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR O LOS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER CASO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, DAÑOS ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, PERO NO LIMITADO A, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) SIN EMBARGO CAUSADO Y SOBRE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE LO CONTRARIO) QUE SURJA DE ALGUNA MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO

DISFRUTA DE TU Cocinero

C