



**FLAME BOSS®**

**FLAME BOSS 400 KAMADO**  
USER MANUAL

VERSION 5

Manuels d'utilisation disponibles à l'adresse  
[FlameBoss.com/manuals](http://FlameBoss.com/manuals)

# **AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Enregistrez-les instructions. Suivez toutes les instructions, car une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner blessures ou dommages matériels.

Flame Boss 400 est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs et extérieurs. Rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit sec. Si vous savez ou soupçonnez que le contrôleur Flame Boss ou l'adaptateur secteur a été immergé dans l'eau, n'utilisez pas l'appareil.

L'alimentation 12 V CC de l'unité doit être fournie par un adaptateur d'alimentation dûment certifié avec sortie SELV / LPS.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.


Ne permettez pas aux enfants de jouer avec un Flame Boss 400. Tenir à l'écart des enfants.

Flame Boss 400 ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances.


Ne placez pas ou ne montez pas un Flame Boss 400 là où il est exposé à une chaleur excessive du grill ou du fumoir.

# CE QUI EST INCLUS


- 1** Contrôleur fumeur Flame Boss avec ventilateur intégré




- 2** alimentation 2 12 V CC




- 3** Sonde de température de fosse



- 4** Sonde de température de viande



- 5** 3 plaques d'adaptateur



# INSTALLEZ L'APPLICATION MOBILE FLAME BOSS

Ouvrez la caméra  
sur votre tablette  
ou smartphone et  
pointez-le ici:



**OU** si vous ne parvenez pas à analyser le code ci-dessus, ouvrez le navigateur  
(Chrome ou Safari, par exemple) sur votre tablette ou smartphone et entrez  
l'adresse suivante: <https://myflameboss.com/app>

Suivez les instructions de l'application Flame Boss pour ajouter une manette.

# INDICATEURS WIFI


L'état WiFi est affiché avec les voyants LED suivants:

**CLIGNOTEMENT LENT:** le contrôleur est en mode Point d'accès et NON connecté au Flame Bossserver.

**FAST BLINKING:** Le contrôleur est en mode Station et NON connecté au serveur Flame Boss.


**SOLID:** Le contrôleur est connecté au serveur Flame Boss via le cloud connectez-vous ou au contrôleur via une connexion locale ou directe.

# INSTALLATION DE LA FICHE




# INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR KAMADO

1




2




# INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR KAMADO



3



4





# INSTALLATION DU CONTRÔLEUR



## ÉVENT SUPÉRIEUR PRESQUE FERMÉ



## PLACEMENT DE LA SONDE



**MAINTENANT, OBTENEZ COOKIN!**

**SUPPORT TECHNIQUE**

800-978-9078 | support@flameboss.com

**HEURES**

LUNDI – SAMEDI 9AM – 6PM EST

**FlameBoss.com**

**MyFlameBoss.com**



Patent no: US 9,582,754 B1