



FLAME BOSS®

FLAME BOSS 400 UNIVERSAL
USER MANUAL

VERSION 5

User manuals available at
FlameBoss.com/manuals

AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Enregistrez-les instructions. Suivez toutes les instructions, car une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner blessures ou dommages matériels.

Flame Boss 400 est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs et extérieurs. Rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit sec. Si vous savez ou soupçonnez que le contrôleur Flame Boss ou L'adaptateur secteur a été immergé dans l'eau, n'utilisez pas l'appareil.

L'alimentation 12 V CC de l'unité doit être fournie par un adaptateur d'alimentation dûment certifié avec sortie SELV / LPS.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.


Ne permettez pas aux enfants de jouer avec un Flame Boss 400. Tenir à l'écart des enfants.

Flame Boss 400 ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances.


Ne placez pas ou ne montez pas un Flame Boss 400 là où il est exposé à une chaleur excessive du gril ou du fumoir.

CE QUI EST INCLUS


- 1** Contrôleur fumeur Flame Boss avec ventilateur intégré




- 2** alimentation 2 12 V CC




- 3** Sonde de température de fosse



- 4** Sonde de température de viande



- 5** Collecteur avec attaches



- 6** Adaptateur fileté



INSTALLEZ L'APPLICATION MOBILE FLAME BOSS

Ouvrez la caméra
sur votre tablette
ou smartphone et
pointez-le ici:



OU si vous ne parvenez pas à analyser le code ci-dessus, ouvrez le navigateur
(Chrome ou Safari, par exemple) sur votre tablette ou smartphone et entrez
l'adresse suivante: **<https://myflameboss.com/app>**

Suivez les instructions de l'application Flame Boss pour ajouter une manette.

INDICATEURS WIFI


L'état WiFi est affiché avec les voyants LED suivants:

CLIGNOTEMENT LENT: le contrôleur est en mode Point d'accès et NON connecté au Flame Bossserver.

FAST BLINKING: Le contrôleur est en mode Station et NON connecté au serveur Flame Boss.

SOLID: Le contrôleur est connecté au serveur Flame Boss via le cloud connectez-vous ou au contrôleur via une connexion locale ou directe.


INSTALLATION DE LA FICHE




INSTALLATION UNIVERSELLE DU COLLECTEUR

(MONTRÉ SUR UNE MONTAGNE WEBER SMOKEY)


1



2




3




INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE FILETAGE UNIVERSEL

(EN UTILISANT UNE BAGUE DE 3/4 « - NON INCLUSE)


1





2





3




INSTALLATION DU CONTRÔLEUR UTILISATION DE MANIFOLD





INSTALLATION DU CONTRÔLEUR UTILISATION D'UN ADAPTATEUR FILETÉ



ÉVENT SUPÉRIEUR PRESQUE FERMÉ



PLACEMENT DE LA SONDE



MAINTENANT, OBTENEZ COOKIN!

SUPPORT TECHNIQUE

800-978-9078 | support@flameboss.com

HEURES

LUNDI – SAMEDI 9AM – 6PM EST

FlameBoss.com

MyFlameBoss.com

