



FLAME BOSS®

WIFI THERMOMETER MANUAL

VERSION 1.0 | DOWNLOAD LATEST AT [FLAMEBOSS.COM/MANUALS](https://flameboss.com/manuals)

AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È importante per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni. Salva queste istruzioni. Seguire tutte le istruzioni, in quanto un uso scorretto può portare a lesioni o danni alla proprietà.

Flame Boss Thermometer è destinato all'uso solo in luoghi asciutti, all'interno o all'esterno. Negozio l'unità al chiuso in un luogo asciutto. Se sai o sospetti che il termometro Flame Boss è stato immerso nell'acqua, non utilizzare l'unità. Un cavo adattatore USB (da USB di tipo A a USB Micro B) deve collegare il termometro Flame Boss a un alimentatore.

Le batterie agli ioni di litio potrebbero causare danni come perdite, incendi o esplosioni se utilizzate in modo improprio o difettoso. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni riportate di seguito può causare incendi, lesioni edanni alla proprietà se addebitati o utilizzati in modo improprio.

Non permettere ai bambini di giocare con un termometro Flame Boss. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Flame Boss Thermometer non deve essere utilizzato da persone con ridotto fisico, sensoriale, o capacità mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza.

Non posizionare o montare un termometro Flame Boss in cui è esposto a calore eccessivo da una griglia, fumatore, forno, ecc.


CONTENUTO




- 4 COSA È INCLUSO**
- 5 INSTALLA L'APP MOBILE FLAME BOSS**
- 6 UTILIZZO DEL TERMOMETRO WIFI FLAME BOSS**
- 9 POSIZIONAMENTO DELLA SONDA**
- 11 MONTAGGIO A PARETE**
- 12 AMAZON ALEXA E GOOGLE ASSISTANT**

COSA E' INCLUSO


1 Termómetro Flame Boss




2 Organizzatore sonda (2)




3 Sonda multiuso (2)



4 Clip griglia




5 Cavo adattatore USB



INSTALLA L'APP MOBILE FLAME BOSS

APRI L'APP FOTOCAMERA SUL TUO TABLET O SMARTPHONE E PUNTALA QUI:



OPPURE se non riesci a scansionare il codice sopra, apri il browser (Chrome o Safari, ad esempio) sul tuo tablet o smartphone e inserisci il seguente indirizzo: <https://myflameboss.com/app>

Segui le istruzioni nell'app Flame Boss per aggiungere un dispositivo e configurare il WiFi.

USARE IL TUO TERMÓMETRO WIFI FLAME BOSS®



I dispositivi abilitati per WiFi Flame Boss installeranno automaticamente il firmware aggiornato quando connesso a Internet. Per trovare un manuale aggiornato che potrebbe includere nuove funzionalità, fai clic sul link Manuali nelle app per dispositivi mobili o vai a www.flameboss.com/manuals.

ESPORRE

La schermata iniziale LCD mostra le singole temperature o fino a 4 temperature in rotazione, durata della batteria, forza della connettività WiFi e modalità di connettività.

Schermata iniziale LCD

ST / AP

ST or AP

Indica in quale modalità si trova il dispositivo (Stazione/Access Point).



WiFi Signal Strength

Los arcos individuales en el símbolo WiFi indican la intensidad de la conexión.

AP

AP Indicator

El termómetro está en modo de punto de acceso. Si el indicador AP es sólido, el termómetro es desconectado a su dispositivo móvil.


ST

ST Indicator

El termómetro está en modo Estación. Si el indicador ST parpadea, el termómetro es intentando conectarse a su red WiFi y al servidor Flame Boss. Si el indicador ST es sólido, el termómetro está en línea y conectado al servidor de Flame Boss.

Nota:

Al presionar y soltar el botón Configuración, se cambiará el termómetro entre los modos Estación y Punto de Acceso.
Mantener pulsado el botón Configuración durante al menos 5 segundos restablecerá de fábrica el termómetro.





F & C

Indica el funcionamiento Fahrenheit o centígrado en la pantalla.

Para cambiar la escala de temperatura, haga clic en el botón Escala de temperatura en el ID del termómetro en la pestaña Controladores de la aplicación móvil.



Probe Identifier

Indica qué tomas de temperatura están en uso (por número). Un círculo alrededor del número de sonda aparecerá cuando se muestre esa temperatura.



Lightning Bolt

Indica que la alimentación externa está conectada/cargando.

Flashing → Charging | Solid → Fully Charged

FUNCTION



Power Button

Al presionar el botón de encendido, se enciende el termómetro.

Mantenga presionado el botón de encendido para 3 segundos apaga el termómetro. El dispositivo funciona con baterías, pero se puede usar mientras se carga.




Select Button & Backlight

Al presionar el botón Seleccionar mientras la luz de fondo está apagada, se encenderá el retroiluminación encendida durante 30 segundos.

Si la luz de fondo está encendida, pulse el botón Seleccionar girará manualmente a través de las lecturas de temperatura si se utilizan varias sondas. La luz de fondo permanecerá encendida cuando el termómetro está conectado al cargador USB. De forma predeterminada, el las lecturas de temperatura cambiarán a la siguiente sonda cada 3 segundos. Si mantienes pulsado el botón Seleccionar durante al menos 3 segundos, pausar la pantalla para mantener pulsada la sonda actual. Para reanudar la asignación automática, mantenga presionado el botón Seleccionar durante otros 3 segundos.


COLOCACIÓN DE LA Sonda – REJILLA DE COCCIÓN

Utilizando la combinación del clip de rejilla y la sonda, sujete la sonda en su lugar entre la rejilla.




COLOCACIÓN DE LA SONDA – SONDA DE ALIMENTOS

Inserte una sonda multipropósito en la parte más gruesa de la carne evitando cualquier hueso.



MONTAJE EN PARED (OPCIONAL)

El termómetro Flame Boss se puede colgar en una superficie vertical usando dos (2) tornillos de cabeza de sartén #8 espaciados 3 1/8" de distancia. El tornillo los cabezales deben permanecer a un mínimo de 1/8" de la superficie.





AMAZON ALEXA Y GOOGLE ASSISTANT

Instrucciones de Amazon Alexa

Download the Amazon Alexa application for your mobile device and sign into your
Descargue la aplicación Amazon Alexa para su dispositivo móvil e inicie sesión en su
Cuenta de Amazon. Vaya a "Habilidades" en la aplicación Alexa para buscar y habilitar el
Flame Boss o simplemente hable con su Amazon Echo y diga "Alexa, habilite Flame Boss".

Ahora puede usar una variación de los siguientes comandos de voz:

Alexa, abre Flame Boss

Alexa, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas

Alexa, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 1

Instrucciones del Asistente de Google

Descarga el Asistente de Google o la aplicación Google Home. Diga un comando de voz
con la aplicación Asistente de Google o simplemente habla con tu Google Home utiliza una
variación de los siguientes comandos de voz:

Ok Google, habla con Flame Boss

Ok Google, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas

Ok Google, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 2



Este producto contiene ee_printf que incluye el siguiente aviso: Copyright ' 2002 Michael Ringgaard. Todos los derechos reservados. Se permite la redistribución y el uso en formas binarias y de origen, con o sin modificación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y u otros materiales proporcionados con la distribución.
3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus colaboradores pueden utilizarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin un permiso previo por escrito específico.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LA COPIA Y LOS COLABORADORES "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O COLABORADOR DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA Y SOBRE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD Estricta O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO) QUE SURJA DE ALGUNA MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

¡AHORA DISFRUTA COCINANDO!V

SOPORTE TÉCNICO

800-978-9078 | support@flameboss.com

VISÍTANOS EN LA WEB

FlameBoss.com | MyFlameBoss.com

SUSCRÍBETE A FLAME BOSS EN YOUTUBE

HORAS

9AM – 6PM EST | MONDAY – SATURDAY

SÍGUENOS EN SOCIAL

@flamebossmokes

